

# MONTERINGSANVISNING Flooré Golvvärmeskivor

**flooré**  
VÄRMEGOLV



- Underlaget skall vara stabilt enligt branschens regler, rengjort och torrt, fritt från lösa partiklar och gamla materialrester.
- Limma skivan mot underlaget med Kiilto Flytfix och tillsatsmedlet Kiilto Fixbinder. Använd 6 mm fixkam för att dra ut fixet med.
- Tryck fast skivan i det blöta fixet så full fixfyllnad erhålls under skivan.
- Låt torka till dagen efter, då slangen kan monteras.
- När slangen har monterats ska skivorna torkas av med rödsprit eller motsvarande för att säkerställa en god vidhäftning.
- Prima skivorna med Kiilto Startprimer.
- Låt torka i minst 2 timmar.
- Montera plattorna med Kiilto Flytfix.



## VÅTRUM

- Efter primningen har torkat (minst 2 timmar) spacklas skivan med Kiilto Rot & Värmegolvspackel minst 12 mm vid lägsta punkt.
- När spacklet har torkat kan tätskikt och plattsättningsarbetet påbörjas. Följ anvisningarna i Kiilto's gällande monteringsanvisning Gör Rätt - Gör Tätt.



Läs alltid respektive produktblad för våra anvisade produkter innan arbetet påbörjas.

