

Monteringsanvisning

för keramiska plattor samt natursten på Floore' Golvvärmeskivor i våta utrymmen, badrum, duschutrymmen samt wc i bostäder.



Underlag

Underlaget skall vara godkänt enligt branschens regler. Fast, rent, fritt från damm och lösa partiklar samt gamla materialrester.

Golvskivorna monteras enligt Floore' monteringsanvisning. På cementbaserade underlag

rekommenderas Adesilex P4 flyttfix.

Blanda Adesilex P4 enligt instruktionen på säcken. Använd tandspackel med tandning som säkerställer full täckning under golvskivan.

Förbehandling

Den monterade skivan förbehandlas med Primer CP eller Primer FR. Använd roller eller pensel för applicering. Åtgång ca 0,15 kg/m².

Vid träbjälklag läggs ett punktsvetsat stål nät



på den primade ytan. Skarvar överlappas minst 20 mm.

Uniplan fiberförstärkt avjämningsmassa spacklas över skivorna till en minsta tjocklek av 12 mm.

Våtrumsmembran

Se Mapei Våtrumssystem VT eller Våtrumssystem VR.

Plattsättning

Plattorna monteras i Kerabond T med tillsats av 100 procent Isolastic (C2T/S2), Kerabond T med tillsats av 50 procent Isolastic i blandningsvattnet (C2T/S1) eller Granirapid (C2F/S1). Fästmassorna blandas

enligt instruktionen på säcken.

Fixkam väljs så att full täckning uppnås under plattan. Efter plattsättning avvakta 2 dygn innan fogning.



Fogning

Använd Ultracolor Plus cementbaserad fogmassa för fogning. Låt golvet torka minst 2 dygn efter fogning innan det belastas.



Mellan golv och vägg används elastisk fogmassa Mapesil AC (vid naturstensbeläggning Megasil SB).